



**Profile aus Gummi, Moosgummi,
Silikon, Schaumsilikon**

D-64579 Gernsheim

Otto-Hahn-Straße 12

Telefon 0 62 58 / 932250

Telefax 0 62 58 / 4997


e-mail: schild@gummi-plast.de

internet: <http://www.gummi-plast.de>

PROFIL-Liste

Teil 3

Profil-Nr. TR 728 bis TU1-1045



Wichtige Informationen!

Mit dieser Profil-Liste stellen wir Ihnen eine Auswahl aus unserem reichhaltigen Profilsortiment vor. Der Katalog informiert Sie über Art und Größe der Profile, die wir im Rahmen unseres Fertigungsprogramms herstellen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einigen Profilen Kundenschutz besteht.

Natürlich fertigen wir auch Ihre Profile aus Gummi, Weich-PVC, Moosgummi, Silikon und Silikonschaum nach Zeichnung oder Muster.

Die Abkürzungen vor den Profil-Nummern bedeuten:

AF	= Allgemeine Fensterdichtungs-Profile
AN	= Anschlag-Profil
AU	= Auflage-Profile
F	= Fassaden-Profile
FA	= Fugenabdeck-Profile
FN	= Fahnen- (Noten-) Profile
FR	= Füller-Profile
FT	= Formteil
FU	= Fenster-U-Profile
GIR	= Gummi-Rundschnüre
GIV	= Gummivierkant-Profile
H	= H-Profile
HF	= Holzfenster-Profile
HR	= Halbrund-Profile
K	= Kühlschranks-Profile
KL	= Klemm-Profile
KS	= Keil- und Steck-Profile
MD	= Mitteldichtungs-Profile
RI	= Riefen-Profile
RT	= Rolltor- und Fingerschutz-Profile
S	= Sonstige Profile
SC	= Schlauch-Profile
SE	= Schellen-Profile
SL	= Siebleisten-Profile
T	= T-Profile
TR	= Trapez-Profile
TU1-	= Technische-U-Profile
VP	= Verglasungs-Profile
WI	= Winkel-Profile
Z1-	= Zargen-Profile



TR728



S729




S730




Z1-732




S731




TU1-734



RT735



RT733



TU1-736



S737




S738



TR739




S741



FA740




GIV743




FN744




Z1-745



FA742




WI747



TU1-746



FA748



S749



S750




S751



FN752




S753




FT754

TU1-755



TU1-756

FT757



TU1-758



Z1-759




S760



S761



S762






S763

TU1-764

S765





S766



MD767

TR769

S770




S771



S768

TU1-772

S773



S774



WI776

S775

7

60

35



S777




S778




S779




AF780




TU1-781



RT782



S783



S784



S785



S786



S787




S788




S789




GIV790




KL791




RT792




S793




S794




S795




TU1-796




H797




TU1-798




TU1-799




H800




TU1-801




TU1-802




TU1-806




H803




H804




TU1-805



TR807



S808



GIV809





FN810



S811





S812



SE814

TU1-815



S816

TU1-817




S818

S819



S820


S821



S822

WI823

FN824



FN825

AN826

S827




















FT828




MD829


AN830

AN831

			
<p>S833</p>	<p>S834</p>	<p>H836</p>	
			
	<p>F837</p>	<p>RT838</p>	<p>FA839</p>
			
<p>FA840</p>	<p>H841</p>	<p>VP842</p>	<p>TU1-843</p>
			
<p>S844</p>	<p>S845</p>	<p>TU1-846</p>	<p>Z1-847</p>
			
<p>FN848</p>	<p>S849</p>		<p>TU1-851</p>
			
			<p>TU1-852</p>
	<p>FN850</p>		




H853




TU1-854



T855



S856



S857



HR858




HR859




AN860



S862



T863



T864



S865


S866




HR867




S868



S869



S870




H871




S873


S872



H875




TU1-876




S874


S878




KL877




TU1-879




TU1-880




S881Si




TU1-882



S883




S884




SE885





S886



RT887



S888





TU1-889

AN890

RT891

VP892





FN893

TU1-894

SE895



AN897






AN896

AN898

TU1-899

H900






S901

S902 und S903

FA904



TU1-905




S906

S907


WI908




SE910



WI911






S912



TU1-909




S913

S914



SE915

F916





KL917

S918


S919

RT920




VP921


F922




H923



TU1-924




F925




SE926




S927




S928




F929



F930



TU1-931



TU1-932


TU1-933

AN934




50


200




HR935




GIV936




S938




SC939




S940




S941



S943




TU1-944



TU1-946


S937




182




S942




TU1-947




TU1-948




RT949



FA950




RT951




RT952




S953




S956




KL954




S955



TU1-957




S958




H959




HR960




SC963




RT961




HR962



S964




S965




S966




FN967




TU1-968




S969



H970



TU1-971



S972




S973




S974




S976




S977




S980



S978




F981




S979



S982




S983





F984



FR985




S986



S988



S989




S990


TU1-987



GIV992




AN993



GIV991




KL996




S997


RT994




FA998




S1001























S1002





















S999



TU1-1000

			
RT1003	S1004	S1005	TU1-1006
			
HR1007	S1008	GIV1009	
			
S1010	TU1-1011	S1012	HR1013
			
FN1014	Z1-1015	S1016	S1017
			
S1019	S1021	S1018	TU1-1024
			
TU1-1022	TU1-1023		

			
S1025	S1026	FA1027	TU1-1028
			
	S1031	S1032	
			TU1-1033
TU1-1030	TU1-1034		
			S1038
TU1-1036	S1037	TU1-1035	
			TU1-1042
	S1039	T1041	
			TU1-1045
S1040	TU1-1043	TU1-1044	